Entretien du arlian™

Entretien quotidien

Arlian™ est un matériau facile à entretenir. Pour l'entretien quotidien, nettoyez votre plan de travail et éviers comme d'habitude avec une eau savonneuse, du détergent ordinaire, un détergent ammoniaqué ou éventuellement (pour les surfaces mattes) avec une crème détergente abrasive ou en poudre et un chiffon (microfibres) humide. Puis essuyez votre surface avec un chiffon doux.
Eviers: Une ou deux fois par semaine, soignez particulièrement votre évier. Remplissez partiellement l'évier d'eau chaude (non bouillante), ajouter 1 à 2 cuillères à café d'agent de blanchiment ménager ou de Javel et laissez agir quelques heures voire toute la nuit.
Le calcaire d'eau laisse des traces visibles – c'est pourquoi il faut sécher après usage avec un chiffon doux ou une serviette en papier. Si des traces de calcaire se sont accumulées autour de la bonde ou des robinets, utilisez un détartrant ménager courant et suivez les instructions du fabricant.

Tâches

Arlian™ n'absorbe ni les liquides ni les colorants. Ils restent donc à la surface.
Même les marques de cigarettes (nicotine), les taches de pollen et cosmétiques peuvent être enlevées. Tout d'abord utilisez un détergent ammoniaqué, une crème abrasive ou un produit détachant en poudre. Laissez agir quelques minutes avant de frotter et de rincer.
Les taches tenaces avec un produit détergent abrasif en poudre et un chiffon ou une éponge. N'utilisez un tampon à récurer (type Scotch-Brite™) que si cela s'avère strictement nécessaire pour enlever la tâche, rincer abondamment et séchez.

Entailles

Toutefois, si votre Arlian™ est accidentellement griffé ou entaillé plus en profondeur, il vous est possible de le restaurer vous-même en utilisant une poudre abrasive et un tampon à récurer ou un papier de verre fin.

Chaleur

Utilisez toujours un dessous-de-plat (avec pieds) pour y déposer les casseroles et plats brûlants, les appareils ménagers modernes atteignent plus rapidement des températures élevées et la chaleur qui s'en dégage est susceptible d'endommager n'importe quel revêtement.

Produits chimiques

Evitez d'exposer Arlian™ aux produits chimiques forts tels que décapants pour peinture, détachants pour pinceaux, pour métal, pour four, dissolvants à base d'acétone (pour vernis à ongles), vous devez soigneusement nettoyer la tâche à l'eau savonneuse, abondamment rincer et sécher pour éviter d'endommager votre plan de travail Arlian™. Les dommages provoqués par une exposition prolongée (plus de16 heures) avec des acides concentrés ou chlorés ou des solvants de type cétones peuvent provoquer un changement de couleur ou une décoloration de la surface.

Pour restaurer la patine d'origine

Lors de l'utilisation de votre plan de travail, il se produit, au fil du temps, une patine qui semble améliorer l'aspect du Arlian™. Aussi, les premiers mois, utilisez une crème de blanchiment abrasive (genre Vif) une à deux fois par mois pour que cette patine apparaisse de façon uniforme. Nettoyez l'ensemble du plan de travail avec une éponge ou un chiffon humique, en lui imprimant un mouvement circulaire.
Rincez, essuyez le plan de travail à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez-le avec un linge doux.

La plupart des dégâts peuvent être réparés et la surface d'origine restaurée sans préjudice pour ses qualités hygiéniques. Si des dégâts plus graves sont occasionnés, ou si vous souhaitez simplement rafraîchir votre plan de travail, n'hésitez pas à contacter un fabricant Arlian™.